

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

Uživatelský návod

Model DVB-2692A

Specifikace antény:


- a) Anténa je navržena pro příjem digitálního televizního signálu DVB-T nebo pro příjem digitálního rádiového signálu DAB.
- b) Napájení zesilovače vestavěného do antény je řešeno po koaxiálním kabelu pomocí napájecí výhybky s adaptérem 6V $\pm$ 100mA nebo přímo z DVB-T přijímače.
- c) Kmitočtové pásmo antény
VHF 174 až 240MHz
UHF 470 až 862MHz
- d) Zisk aktivní antény:
VHF 15dB Min.
UHF 15dB Min.

Příslušenství antény:


- a) Kotevní prvky
- b) Koaxiální kabel
- c) Napájecí výhybka
- b) Adaptér 6V DC 100mA
- c) Uživatelský návod

Instalace antény:

- a) V případě, že Váš DVB-T přijímač umožňuje napájení aktivní antény z anténního vstupu, propojte DVB-T přijímač s anténou napřímo koaxiálním kabelem.
(Obrázek č.1)
- b) V opačném případě je zapotřebí zajistit napájení antény přes napájecí výhybku (power inserter) se síťovým adaptérem 230V $\sim$ 50Hz / 6V $\pm$ 100mA
(Obrázek č.2)
- c) Anténu ukotvíme horizontálně nebo vertikálně v závislosti na polarizaci přijímaného signálu do místa s nejsilnějším signálem.



Obrázek č.1



Obrázek č.2